DEFENDER® ELETTRONICO
DF501...

Defender®

AVVERTENZE GENERALI

Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. ringrazia per la fiducia accordata scegliendo questo prodotto e raccomanda di:

- leggere con la massima attenzione le istruzioni prima di procedere all'installazione e utilizzo del prodotto o di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione sul prodotto.
- Conservare queste istruzioni per future necessità e allegare il documento fiscale a convalida della garanzia.
- in caso di problemi rivolgersi esclusivamente presso il vostro rivenditore.

"Per la pulizia della mostrina evitare assolutamente l'uso di qualsiasi liquido, nebulizzatore o panno umido; l'infiltrazione di liquidi all'interno del componente provoca ossidazione e danni irreversibili alle parti interne. Utilizzare esclusivamente un panno asciutto. Evitare inoltre in modo tassativo la verniciatura con qualsiasi mezzo e sostanza della mostrina. La mancata osservanza di queste norme provoca il decadimento immediato di qualsiasi forma di garanzia."

Le caratteristiche dei prodotti riportate su queste istruzioni possono essere soggette a variazioni da parte della Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A., in ogni momento e senza preavviso. ***Effettuare tutte le operazioni di collegamento/montaggio e/o eventuali interventi successivi con la batteria NON collegata.***

CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo prodotto, collaudato dalla Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A., é garantito da ogni difetto di fabbricazione, per la durata definita dalla normativa vigente in Italia, dalla data d'acquisto, comprovata dal documento fiscale di vendita. La garanzia è operativa se viene esibito al rivenditore o al personale dell'assistenza tecnica il documento fiscale della vendita che riporti gli estremi identificativi del prodotto. Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione delle parti riscontrate difettose all'origine per vizi di fabbricazione, escluse spese di trasporto da e per i centri di assistenza, spese che restano a carico del cliente.

In caso di ripetuto guasto della stessa origine o di guasto non riparabile, si provvederà ad insindacabile giudizio della Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. alla sostituzione completa del prodotto. La garanzia sul prodotto sostituito continuerà fino alla fine del contratto originario. Nel caso si rendesse necessario l'intervento a domicilio, il cliente è tenuto a corrispondere - se richiesto - un diritto di chiamata per le spese di trasferimento del personale tecnico autorizzato. I rischi di trasporto saranno a carico del cliente se effettuato con invio diretto; a carico del tecnico autorizzato se il prodotto viene ritirato e trasportato dal tecnico stesso.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Non sono coperti da garanzia i danni derivanti da:

- negligenza, trascuratezza o uso non corrispondente alle modalità di funzionamento di seguito illustrate
- mancata protezione del prodotto prima dell'esecuzione di una qualsiasi operazione, che possa generare materiale di scarto (saldature, foratura pannelli , forature struttura, etc.) che ne impedisca il corretto funzionamento
- manutenzione effettuata in modo non conforme da quanto illustrato su queste istruzioni o comunque da personale non autorizzato
- utilizzo di accessori/componenti non originali Mottura
- trasporto effettuato senza le dovute cautele e comunque da circostanze non imputabili a difetti di fabbricazione.

Temperatura di funzionamento da -5°C a +45°C. Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. declina inoltre ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose derivanti dalla mancata osservanza di tutte le precauzioni d'uso qui riportate.

MOTTURA

ATTENZIONE: il sistema viene fornito in condizioni di cantiere ovvero IL CODICE 111111 può comandare il Defender ed accedere alla programmazione. La prima operazione che l'utente deve fare è MODIFICARE il codice padronale.

1. IL DEFENDER





Codice padronale - Codice di almeno 3 cifre, massimo 8, preimpostato in fabbrica a 111111 e permette sia di azionare il dispositivo sia di entrare in programmazione. È necessario modificarlo.

Codice di servizio - Codice di almeno 3 cifre, massimo 8, permette soltanto di azionare il dispositivo. Sono supportati massimo 25 codici diversi.

Il LED rosso lampeggia soltanto per segnalare errori e durante la pressione di ogni singolo tasto.



L'uscita da ogni menù di programmazione è automatica e istantanea, eccetto per la verifica del numero di codici di servizio inseriti: in tal caso l'uscita avverrà dopo 30 secondi.

1.1 - FUNZIONAMENTO PULSANTE DI RESET

Eseguendo il reset di fabbrica si cancellano tutti i pin di servizio, si ripristina il codice padronale di fabbrica e si riporta il Defender in modalità MANUALE.

Per effettuare il reset occorre attivare la tastiera, mantenere premuto il pulsantino di RESET posto sul lato posteriore del Defender per almeno 5 sec. , 2 lampeggi contemporanei dei leds verde,rosso e giallo evidenziano l'avvenuto reset.



2. MONTAGGIO DEFENDER



3. GESTIONE DELLA TASTIERA

3.1 PROCEDIMENTO DI APERTURA DEL DEFENDER







3.2 PROCEDIMENTO DI CHIUSURA DEL DEFENDER IN MODALITA' MANUALE





3.3 MODIFICA CODICE PADRONALE









3.4 INSERIMENTO CODICE DI SERVIZIO



Attivare la tastiera



Premere il tasto E



Digitale il codice padronale
e premere il tasto E

Digitare il nuovo codice di servizio
e premere il tasto E

Digitare per la seconda volta
il nuovo codice di servizio e
premere il tasto E

3.5 NUMERO CODICI DI SERVIZIO INSERITI IN MEMORIA



Attivare la tastiera

Premere il tasto E



Digitale il codice padronale
e premere il tasto E



Premere il tasto C

Per sapere il numero di codici di servizio presenti in memoria
contare i lampeggi del led verde

3.6 CANCELLAZIONE SINGOLI CODICI DI SERVIZIO



3.7 CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI DI SERVIZIO



3.8 INSERIMENTO TEMPO DI CORTESIA PER LA CHIUSURA AUTOMATICA



N.B. : In modalità di chiusura automatica la batteria si scarica più rapidamente

Il tempo di cortesia dev'essere compreso tra i 20 e i 40 secondi.

Se per errore non si estrae la chiave per tempo, la saracinesca s'impunta e riprova l'operazione per tre volte dopodiché rimane aperta.

In tale evenienza basterà rimuovere la chiave e chiudere il defender con la tastiera per ripristinare il normale funzionamento (vedi cap. 3.2).

N.B. : Per disattivare la funzione della chiusura automatica occorre seguire la procedura descritta sopra e digitare 0 secondi come tempo di cortesia, alla manovra successiva il Defender sarà di nuovo configurato per la chiusura manuale.

4. BATTERIE

Utilizzare solamente batterie alcaline da 9V tipo 6LP3146 di buona qualità.

Non utilizzare batterie zinco-carbone.

Le basse temperature riducono drasticamente l'efficienza della batteria creando problemi di funzionamento.

Si consiglia di non installare il prodotto in luoghi direttamente esposti alle intemperie, al gelo o ai raggi diretti del sole.

Con le batterie scariche non sono garantite le funzionalità del dispositivo, può verificarsi l'improvviso decadimento delle batterie stesse durante le operazioni.



4.1 SOTITUZIONE DELLA BATTERIA

Per sostituire la batteria occorre svitare le 2 viti presenti nella parte inferiore del defender, rimuovere il coperchietto, staccare la batteria dal connettore, inserire i poli della nuova batteria nel connettore, posizionare la pila nell'apposita sede, rimontare il coperchietto verificando di non aver pizzicato nessun filo di alimentazione, riavvitare le 2 viti.

N.B. : In caso di anomalie o segnalazioni di errore è consigliato l'immediata sostituzione delle batterie.

SITUAZIONE	SEGNALAZIONE LUMINOSA	CAUSA/RIMEDIO
Inserimento di un codice sbagliato		*Il codice sbagliato si può eliminare sia dalla fase di programmazione che in fase di apertura premendo il tasto C.*
Tentativo di modifica del codice padronale.		*Il codice non è stato accettato dal sistema perchè diverso dal primo inserimento, oppure è uguale ad uno di servizio, rimane valido il precedente codice padronale.*
Tentartivo di aggiunta di un codice di servizio.		*Il codice non è stato accettato dal sistema perchè diverso dal primo inserimento, oppure è uguale al padronale o ad uno di servizio, oppure la memoria è piena.*
Tentativo di cancellazione di un codice di servizio.		*Il codice non è stato cancellato perchè non presente in memoria oppure è uguale al codice padronale.*
Tentativo di cancellazione di tutti i codici di servizio.		*Il codice padronale risulta errato.*
Tentativo di inserimento di un tempo di cortesia per la chiusura automatica.		*Il tempo impostato non è corretto oppure non è compreso nell'intervallo gestito dal sistema (dai 20 ai 40 secondi)*
Dopo l'attivazione della tastiera i led rosso e giallo lampeggiano sei volte.		*Il sistema segnala che la batteria è quasi scarica quindi si sollecita la sostituzione.*
Dopo l'attivazione della tastiera i led rosso rimane acceso per qualche secondo.		*Il sistema segnala che la batteria è completamente scarica quindi è necessaria la sostituzione.*
Impuntamento della saracinesca in fase di chiusura con la chiave inserita.		*Attivare la mostrina, premere il tasto C e contemporaneamente far oscillare la chiave per sbloccare la saracinesca.*

5. SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI	202x65x24 mm
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	BATTERIE ALCALINA 9 Vdc TIPO 6LP3146
TENSIONE DI SEGNALAZIONE BATTERIA BASSA	6,8 Vdc
TENSIONE DI SEGNALAZIONE BATTERIA ESAURITA	5,0 Vdc
ASSORBIMENTO MASSIMO	250 mA
ASSORBIMENTO IN STAND-BY	0 mA

99356 - 05/19 - a_021896

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

MADE IN ITALY