

Cerniere UNI-JET D

Interasse 9 e Interasse 13



⑤ CERNIERE

Descrizione		CERNIERA ANGOLARE		CERNIERA A FORARE	
CERNIERA per FINESTRA e PORTA-FINESTRA					
Pezzi	Modello	Interasse 9	Interasse 13	Interasse 9	Interasse 13
1	SENZA FRIZIONE	6-36138-**-L/R-1	6-36139-**-L/R-1	6-36180-01-0-1	
	CON FRIZIONE	6-36140-**-L/R-1	6-36141-**-L/R-1	6-36181-01-L/R-1	

Descrizione		CERNIERA ANGOLARE	
CERNIERA ZANCATA per SOLUZIONI SPECIALI			
Pezzi	Modello	Interasse 9	Interasse 13
	CON FRIZIONE	-	6-36883-**-L/R-1

⑥ SUPPORTO CERNIERE

Pezzi	Descrizione	Interasse 9	Interasse 13	Ø 3	Ø 6	Ø 6
1	Supporto cerniera	Ø 3 L = 2,5 mm	6-36881-03-0-1			
		Ø 6 L = 10 mm	6-36882-10-0-1			
		Ø 6 L = 22 mm	6-36882-22-0-1			
		Ø 6 L = 30 mm	6-36882-30-0-1			
		Ø 6 L = 30 mm	6-32282-30-0-1			
					150 KG	150 KG

⑦ CERNIERA CENTRALE per BATTENTE

CON CAVA FERRAMENTA	
Interasse 9	Interasse 13
6-36841-**-0-1	6-36842-**-0-1

CERNIERA CENTRALE per APERTURE a RIBALTA

CON CAVA FERRAMENTA	
Interasse 9	Interasse 13
6-36838-**-0-1	6-36839-**-0-1

⑧ SUPPORTO per CERNIERE CENTRALI

Pezzi	Descrizione	Interasse 9	Interasse 13	
1	Supporto sostegno	Ø 3 L = 2,5 mm	6-36026-03-0-1	
		Ø 6 L = 2,5 mm	6-36026-06-0-1	
		Ø 6 L = 10 mm	6-36026-10-0-1	
1	Perno per supporto	9-48898-00-0-1		