


11.1.14 V22/27



Assegnazione	Simbolo	Significato
[A]		Misura di accorciamento
[D]		Entrata
[E]		Distanza
[G]		Altezza maniglia
[M]	-	MVS (facoltativo)



INFORMAZIONI

Per le dimensioni dettagliate vedere la descrizione articolo.